

榨汁料理机

一、工作原理（请仔细阅读说明书）

二、结构及主要部件名称

部件名称



三、保养及注意事项（请仔细阅读说明书）

四、常见故障及排除方法

机器不运转

1. 电机损坏
2. 微动开关损坏、脱焊、虚焊
3. 线没有连接
4. 电机过热进入热保护
5. 电源线损坏

功率高

6. 电机轴偏
7. 电机轮安装不到位或电机轮镶件偏
8. 电机板变形
9. 刀盘安装过紧

机器插上电源后不停运转

10. 微动开关损坏或微动开关安装不良

通电后机器冒火花

11. 电机损坏
12. 电机绕到内接线
13. 接错线
14. 电源线短路

接上电源机器立即运转

15. 微动开关的角度太大
16. 接错线

五、技术参数

型号	功率	额定电压	额定频率	备注
参照说明书	200W	220V	50Hz	
执行标准	GB4706.1-2005、GB4706.30-2008			